beurer Cardiofrequenzimetro



Instruzioni per l'uso



SOMMARIO

Stato di fornitura	3
Avvertenze importanti	4
Informazioni generali sull'allenamento	7
Funzioni del cardiofrequenzimetro	
Trasmissione di segnali e principi di misurazione degli apparecchi	
Messa in servizio	
Uso generale del cardiofrequenzimetro	16
Pulsanti del cardiofrequenzimetro	
Display	17
Menu	18
Impostazioni di base	20
Panoramica	
Immissione dei dati personali	
Impostazione della zona di allenamento	22
Impostazione delle unità di misura	
Sincronizzazione dei segnali degli apparecchi	23
Impostazioni dell'orologio	25
Panoramica	25
Impostazione dell'ora esatta e della data	
Impostazione dell'allarme sveglia	
Visualizzare la velocità e la distanza	27
Registrazione dell'allenamento	29
Panoramica	
Cronometraggio dei tempi impiegati	
Registrazione dei giri	
Visualizzare la velocità e la distanza	32

Terminare e salvare la registrazione	33
Cancellare tutte le registrazioni	
Valutare i messaggi della memoria	
Velocità e Distanza	37
Panoramica	37
Cambiare l'unità di misura della velocità	38
Taratura dello Speedbox	39
Impostazione della distanza e dell'ora target	42
Visualizzare la velocità e la distanza	43
Risultati	45
Panoramica	
Visualizzazione dei propri dati di allenamento	45
Trasmettere al cardiofrequenzimetro i dati di gestione	
del peso	47
Risultati dei giri	50
Panoramica	50
Visualizzazione dei risultati dei giri	50
Test di fitness	51
Panoramica	
Esecuzione del test di fitness	52
Visualizzazione dei dati di fitness	54
Software EasyFit	55
Specifiche tecniche e batterie	
Elenco delle abbreviazioni	
Indice analitico	62

STATO DI FORNITURA

Cardiofrequenzimetro con bracciale	138
Fascia toracica e cintura elastica di serraggio (regolabile)	
Supporto per bicicletta	
Box di custodia	
Software EasyFit per PC (CD) e cavo per interfaccia PC (USB)	

Accessori supplementari: il presente manuale per l'uso e istruzioni in breve a parte

Nei negozi specializzati sono inoltre disponibili i seguenti accessori:

Accessori	Funzione	
Speedbox di Beurer	È possibile visualizzare sul cardiofrequenzimetro i valori della velocità e della distanza.	
Bilancia diagnostica Beurer (ads es. Bilancia BG56, Articolo n° 750.30)	Essa consente di misurare il peso corrente e la percentuale di grasso corporeo e di trasmettere questi dati al cardiofrequenzimetro.	

AVVERTENZE IMPORTANTI

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, conservarle e metterle a disposizione degli altri utenti.



Allenamento

- Questo prodotto non è un apparecchio medicale. È uno strumento di allenamento sviluppato per il monitoraggio della frequenza cardiaca umana.
- Tener presente che esercitando sport che comportano rischi, l'utilizzo di questo cardiofrequenzimetro può rappresentare una fonte supplementare di lesioni.
- In caso di dubbio consultare il proprio medico sui valori concernenti le frequenze cardiache massima e minima personali nonché su durata e frequenza dell'allenamento. Ciò contribuirà ad ottenere risultati di allenamento ottimali.
- ATTENZIONE: persone affette da malattie cardiache o cardiocircolatorie e portatrici di pacemaker devono utilizzare questo cardiofrequenzimetro solo dopo aver consultato il proprio medico.

(i)

Uso previsto

- L'apparecchio è concepito unicamente per l'uso privato.
- Questo apparecchio può essere usato solo per lo scopo per cui è stato sviluppato e nel modo descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualunque altro uso non appropriato può costituire un pericolo. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio o errato dell'apparecchio.

 Questo cardiofrequenzimetro è impermeabile all'acqua. (vedi capitolo "Specifiche tecniche")

(i)

Pulizia e cura

- Pulire accuratamente di tanto in tanto la fascia toracica, la cintura elastica toracica e, se necessario, lo Speedbox con una soluzione di acqua saponata. Risciacquare quindi tutti gli elementi con acqua limpida. Asciugarli accuratamente con un panno morbido. La cintura elastica toracica può essere lavata in lavatrice a 30 °C senza aggiunta di ammorbidenti. La cintura toracica non è adatta per l'asciugabiancheria!
- Conservare la fascia toracica in un luogo pulito e asciutto. La sporcizia pregiudica l'elasticità ed il funzionamento del trasmettitore. Il sudore e l'umidità possono provocare l'attivazione permanente degli elettrodi riducendo così la durata di servizio della batteria.

(i)

Riparazione, accessori e smaltimento

- Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese. In caso di dubbio non utilizzarlo e consultare il proprio rivenditore o contattare il servizio assistenza indicato.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal servizio assistenza di Beurer o da rivenditori autorizzati. Non tentare in nessun caso di riparare sé stessi l'apparecchio!
- Utilizzare l'apparecchio unicamente con gli accessori originali forniti da Beurer.

- Evitare il contatto con creme solari o prodotti simili poiché essi possono danneggiare la sovrastampa o le parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/CEE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per domande specifiche su questo argomento rivolgersi all'ufficio comunale competente per lo smaltimento ecologico.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ALLENAMENTO

Questo cardiofrequenzimetro serve per rilevare il battito cardiaco umano. Le diverse possibilità di impostazione consentono di ottimizzare il proprio programma di allenamento e di monitorare il battito cardiaco. Sorvegliare il battito cardiaco durante l'allenamento per proteggere il proprio cuore da sollecitazioni eccessive ed ottenere un risultato ottimale dall'allenamento. La tabella contiene dati indicativi sulla scelta della zona di allenamento personale. La frequenza cardiaca massima diminuisce con l'età. Per questa ragione i dati sulla frequenza cardiaca rilevati durante l'allenamento devono essere sempre riferiti alla frequenza cardiaca massima. Per la determinazione della frequenza cardiaca massima si può usare la seguente formula empirica:

220 - età = frequenza cardiaca massima

Il seguente esempio è valido per una persona di 40 anni: 220 - 40 = 180

	Zona di benesse- re per il cuore	Zona di bruciatu- ra dei grassi	Zona di fitness	Zona per costanza dello sforzo	Allenamento anaerobico
Percentuale della freq. cardiaca max.	50–60 %	60–70 %	70–80 %	80–90 %	90–100 %
Effetto	Rinforzo del sistema cardio- circolatorio	Ill corpo brucia percentualmente il massimo di calorie dai grassi Allena del sistema cardio- circolatorio, migliora il fitness	Migliora la respirazione e la circolazione Ottimale per aumentare la resistenza di base.	Migliora la resistenza alla velocità e incrementa la velocità di base	Sovraccarica in modo mirato la muscolatura Rischio elevato di lesioni per sportivi dilettanti, per persone affette da malattie: pericolo per il cuore
Adatto per	Ideale per principianti	Controllo, riduzione del peso	Sportivi dilettanti	Sportivi dilettanti ambizionati, atleti	Solo atleti
Allenamento	Allenamento rigenerativo		Allenamento di fitness	Allenamento per costanza dello sforzo	Allenamento zona di sviluppo

Per l'impostazione personalizzata della zona di allenamento, consultare la sezione "Impostazione della zona di allenamento" nel capitolo "Impostazioni di base". Consultare il capitolo "Test di fitness" per apprendere come il cardiofrequenzimetro imposta automaticamente i limiti individuali della zona di allenamento sulla base del test di fitness.

Valutazione dell'allenamento

Il software di PC **EasyFit** consente di assumere i risultati del cardiofrequenzimetro e di valutarli in vari modi. Inoltre EasyFit dispone di calendari e funzioni gestionali di grande utilità che coadiuvano l'allenamento ottimale anche nel corso di lunghi periodi. Il software consente inoltre di controllare e monitorare la gestione del proprio peso.

FUNZIONI DEL CARDIOFREQUENZIMETRO

Funzioni per la frequenza cardiaca

- Misura della frequenza cardiaca con precisione ECG
- Trasmissione: digitale
- Impostazione personalizzata della target zone
- Allarme acustico e ottico quando si esce dalla zona di allenamento
- Frequenza cardiaca media (Average)
- Frequenza cardiaca massima di allenamento
- Consumo calorico in Kcal (jogging di base)
- Grassi bruciati in g/oz

Impostazioni

- Sesso
- Peso
- Unità di misura del peso kg/lb
- Statura
- Unità di misura della statura cm/pollici
- Età
- Frequenza cardiaca massima
- Unità di misura della velocità km(mi)/h o min/km(mi)

Funzioni temporali

- Orario
- Calendario (fino al 2099) e giorno della settimana
- Data
- Allarme / sveglia
- Cronometro
- 50 giri per allenamento, richiamo di tutti i giri o di ogni singolo giro. Indicazione del tempo sul giro e della frequenza cardiaca media.

Test di fitness

- Indice di fitness con interpretazione
- Consumo massimo di ossigeno (VO₂max)
- Metabolismo basale (BMR)
- Tasso metabolico di attività (AMR)
- Frequenza cardiaca massima calcolata
- Identificazione della zona di allenamento

TRASMISSIONE DI SEGNALI E PRINCIPI DI MISURAZIONE DEGLI APPARECCHI

Portata di ricezione del cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro riceve solo i segnali del trasmettitore installato nella fascia toracica entro una distanza di 70 centimetri.

Il cardiofrequenzimetro riceve i segnali dallo Speedbox entro una distanza di 3 metri.

Sensori della fascia toracica

La fascia toracica è composta di due parti: la fascia toracica vera e la cintura elastica di serraggio. Nella parte centrale interna della fascia toracica, che viene a contatto con il corpo, sono posizionati due sensori rettangolari e nervati. Entrambi i sensori rilevano la frequenza cardiaca con precisione ECG e la trasmettono al cardiofrequenzimetro.

La trasmissione digitale funziona pressoché senza disturbi. Il cardiofrequenzimetro riceve solo i segnali del trasmettitore associato. Non vi sono segnali di disturbo da parte di altri trasmettitori.

La fascia toracica non è compatibile con apparecchi analogici come ad es. gli ergometri.

Trasmissione dei segnali della bilancia diagnostica


La bilancia diagnostica offre un maggiore comfort. Essa consente di misurare in qualunque momento il peso e la percentuale di grasso corporeo e di trasmettere questi dati al cardiofrequenzimetro. Durante questa operazione i pesi rilevati manualmente nel cardiofrequenzimetro vengono aggiornati da quelli provenienti dalla bilancia.

Dispositivo di misurazione dello Speedbox

Lo Speedbox di Beuer è disponibile come accessorio nei negozi specializzati Beurer. Il cardiofrequenzimetro dispone di funzioni per valutare i segnali dello Speedbox Beuer.

Nello Speedbox è incorporato un dispositivo di misurazione multidimensionale che rileva l'accelerazione del piede e trasmette questi valori al cardiofrequenzimetro. Il cardiofrequenzimetro calcola la distanza percorsa e la velocità basandosi sull'accelerazione e sul tempo impiegato per ogni singolo passo.

Il diagramma sottostante mostra i movimenti misurati dei piedi durante un doppio passo in funzione del tipo di andatura Walk (marciare), Jog (jogging lento), Run (jogging veloce) e Sprint (scatto).



Fonte: Dynastream Technology

Spiegazione del diagramma:

Stride Height (m): altezza del passo (m)

Stride Distance (m): lunghezza del passo (m)

MESSA IN SERVIZIO

Applicazione del cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro può essere indossato come un normale orologio da polso. Per installare il cardiofrequenzimetro sul manubrio della bicicletta, innestare l'apposito supporto in dotazione. Fissare il cardiofrequenzimetro sul supporto in modo che non possa spostarsi durante la corsa.

Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità di trasporto

Durante il trasporto il display non mostra dati. Per disattivare la modalità di trasporto, premere il pulsante MENU e quindi il pulsante START/STOP.

Attivazione del cardiofrequenzimetro dalla modalità risparmio energetico

Il cardiofrequenzimetro può essere attivato con un pulsante qualunque. Se non viene rilevato nessun segnale durante circa 5 minuti, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. In questa modalità vengono visualizzate solo l'ora corrente e la data. Premere un pulsante qualunque per riattivare l'orologio.

Applicazione della fascia toracica

■ Fissare la fascia toracica alla cintura elastica di serraggio. Regolare la lunghezza della cintura in modo che la cintura non sia né troppo lenta né troppo stretta. Applicare la fascia attorno al torace con il logo rivolto verso l'esterno e appoggiato nella posizione corretta direttamente sullo sterno. Gli uomini dovrebbero applicare la



fascia toracica direttamente sotto il muscolo pettorale e le donne direttamente sotto l'attaccatura del seno.

- Poiché non è possibile realizzare immediatamente un contatto ottimale fra la pelle e i sensori della frequenza cardiaca, può essere necessario un certo tempo prima che la frequenza cardiaca possa essere misurata e visualizzata. Se necessario, modificare la posizione del trasmettitore per ottenere un contatto ottimale. La formazione di sudore sotto la fascia toracica crea normalmente un contatto sufficientemente buono. È però anche possibile inumidire i punti di contatto sulla parte interna della fascia toracica. A questo scopo, sollevare leggermente la fascia toracica e inumidire leggermente entrambi i sensori con saliva, acqua o gel per ECG (acquistabile in farmacia). Il contatto fra pelle e fascia toracica non deve interrompersi nemmeno quando il torace compie movimenti di rilievo, ad es. quando si respira profondamente. Un petto peloso può disturbare o addirittura impedire il contatto.
- Applicare la fascia toracica già qualche minuto prima della partenza per portarla alla temperatura corporea e ottenere un contatto ottimale.

Sincronizzazione dei segnali degli apparecchi (Pairing)

È necessario sincronizzare fra di loro i trasmettitori digitali (fascia toracica, Speedbox, bilancia diagnostica) e il ricevitore digitale (cardiofrequenzimetro). Se si acquista separatamente ogni apparecchio, ad esempio quando si acquistano ricambi oppure quando si sostituiscono le batterie, prima dell'uso è necessario sincronizzare gli apparecchi fra di loro.

Per la procedura di sincronizzazione, consultare la sezione "Sincronizzazione dei segnali degli apparecchi" nel capitolo "Impostazioni di base".

Connessione degli apparecchi (Connect))

Il cardiofrequenzimetro inizia a ricevere segnali dai trasmettitori digitali Fascia toracica e Speedbox immediatamente dopo la loro attivazione ed dopo essere passati al menu Training con il pulsante

Riconoscimento sul display della ricezione dei segnali:



Quando l'icona del cuore lampeggia significa che viene rilevata la frequenza cardiaca dalla fascia toracica.

Se nella 1a. riga viene indicato uno "0" per lungo tempo, il cardiofrequenzimetro non può ricevere i segnali dalla fascia toracica. L'indicazione "0" può comparire nei menu Training, Time e Spd'nDist. In questo caso passare nel menu Training con il pulsante MENU. Il cardiofrequenzimetro prova nuovamente a stabilire un collegamento con gli apparecchi.

Applicazione dello Speedbox

Posizionare lo Speedbox il più possibile vicino alla punta delle scarpe, e con scarpe con gambale alto in nessun caso al di sopra delle caviglie. Fissare la parte posteriore dello Speedbox alla scarpa infilando il laccio nel foro previsto a questo scopo. Inserire quindi il foro anteriore dello Speedbox fra i lacci della scarpa. Tendere bene il laccio prima di allacciare la scarpa.



Taratura dello Speedbox

La taratura dello Speedbox contribuirà ad ottenere risultati esatti. Per eseguire la taratura dello Speedbox, consultare la sezione "Taratura dello Speedbox" nel capitolo "Velocità e distanza".

Dati della gestione del peso

È possibile trasmettere i propri dati di peso e la percentuale di grasso corporeo dalla bilancia diagnostica al cardiofrequenzimetro. Per eseguire la trasmissione dei dati, consultare la sezione "Trasmissione dei dati di gestione del peso" nel capitolo "Risultati".

USO GENERALE DEL CARDIOFREQUENZIMETRO

Pulsanti del cardiofrequenzimetro



Avvia e arresta funzioni, imposta valori. Tenuto premuto accelera l'immissione.

Passaggio fra le funzioni all'interno di un menu e conferma delle impostazioni.

Passaggio fra i diversi menu.

Passaggio fra diverse indicazioni di valori della

Passaggio fra diverse indicazioni di valori della velocità e della distanza.

Una lunga pressione attiva/disattiva l'allarme acustico quando si esce dalla zona di allenamento.

Display




- 1 Riga superiore
- 2 Riga centrale
- 3 Riga inferiore
- 4 Simboli
 - Allarme sveglia attivato.
 - La frequenza cardiaca viene ricevuta.
 - Superamento del limite superiore prefissato della zona di allenamento.
 - Sotto il limite inferiore prefissato della zona di allenamento.
 - Allarme acustico attivato quando si esce dalla zona di allenamento.

Una spiegazione delle abbreviazioni è contenuta nell'elenco delle abbreviazioni alla fine del presente manuale di istruzioni per l'uso.

Menu

Per passare fra i menu premere il pulsante



Modalità risparmio energetico


Se non viene rilevato nessun segnale durante circa 5 minuti, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. In questa modalità vengono visualizzate solo l'ora corrente e la data. Premere un pulsante qualunque per riattivare il cardiofrequenzimetro.



Indicazione principale

Ad ogni cambio di menu viene visualizzato in primo luogo il nome del menu e il cardiofrequenzimetro passa quindi automaticamente all'indicazione principale del menu attivo.

Da questa posizione si deve selezionare un sottomenu oppure è possibile avviare direttamente le funzioni.



Panoramica dei menu

Menu	Significato	Per la descrizione vedi capitolo
Time	Orario	"Impostazioni dell'orologio"
Training	Allenamento	"Registrazione dell'allenamento"
Spd'nDist	Velocità e distanza	"Velocità e distanza"
Result	Risultato	"Risultati"
Lap Result	Risultato del giro	"Risultati dei giri"
Setting	Impostazioni	"Impostazioni di base"
FitTest	Test di fitness	"Test di fitness"

IMPOSTAZIONI DI BASE

Panoramica

Nel menu Setting è possibile:

- Immettere i propri dati personali (User). Il cardiofrequenzimetro calcola da questi dati il consumo calorico e i grassi bruciati durante l'allenamento!
- Impostare la zona di allenamento personale (Limits). Per le spiegazioni sull'impostazione delle zone di allenamento, consultare il capitolo "Informazioni generali sull'allenamento". Il cardiofrequenzimetro emette un allarme acustico e ottico quando si esce dalla zona di allenamento.
- Cambiare le unità di misura (Units) per la statura ed il peso.
- Sincronizzare i segnali degli apparecchi (PairNewDev)

Non appena si entra nel menu **Setting**, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale visualizzando **User**.

ae!

Settina

User

ae:

Immissione dei dati personali

MENU

Passare al menu Setting.

START/STOP	Appare Gender. START/STOP Selezionare M per gli uomini. Selezionare F per le donne.	Cender
OPTION/SET	Appare AGE . START/STOP Impostare la propria età (10-99).	POE
OPTION/SET	Appare MaxHR. Il cardiofrequenzimetro calcola automaticamente la frequenza cardiaca massima secondo la formula: 220 – età = MaxHR	PP BPR MaxHR
	(frequenza cardiaca massima). Tener presente che il cardiofrequenzimetro calcola la MaxHR dopo ogni test di fitness e la imposta automaticamente. START/STOP È possibile sovrascrivere il valore calcolato (65-239).	
OPTION/SET	Appare Weight. Tener presente che la bilancia ad ogni pesatura supera questo valore. STARTI/STOP Immettere il proprio peso (20-227 kg o 44-499 libbre).	Heist
OPTION/SET	Appare Height . START/STOP Impostare la propria statura (80-227 cm o 2'6"-7'6" feet).	120 Leisht



Impostazione della zona di allenamento

Per impostare i limiti superiore e inferiore della propria frequenza cardiaca, procedere come segue.

Tener presente che dopo ogni test di fitness vengono impostati automaticamente entrambi i limiti della zona di allenamento, e i vecchi dati vengono quindi sovrascritti. Il limite inferiore dell'impostazione automatica della zona di allenamento è il 65%, il limite superiore è l'85% della frequenza cardiaca massima.

MENU	Passare al menu Setting.	
OPTION/SET	Appare Limits.	
START/STOP	Appare Lo limit. START/STOP Impostare il limite inferiore della propria zona di allenamento (40-238).	Lolinit
OPTION/SET	Appare Hi limit. START/STOP Impostare il limite superiore (41-239).	Hi limit
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione Limits.	

Impostazione delle unità di misura

MENU	Passare al menu Setting.	138
OPTION/SET	Appare Limits.	
OPTION/SET	Appare Units.	
START/STOP	Appare kg/lb. L'unità di misura del peso lampeggia. START/STOP Passare fra le unità di misura.	Ka/b
OPTION/SET	Appare cm/inch. L'unità di misura per la statura lampeggia. Nel sistema metrico [cm] le distanze sono indicate in [km]. Nel sistema inglese [inch] (pollici) le distanze sono indicate in [Miles] (miglia). START/STOP Passare fra le unità di misura.	cn/inch
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione Units.	

Sincronizzazione dei segnali degli apparecchi

È necessario sincronizzare fra di loro i trasmettitori e i ricevitori digitali. Se si acquista separatamente ogni apparecchio, ad esempio quando si acquistano ricambi oppure quando si sostituiscono le batterie, prima dell'uso è necessario sincronizzare gli apparecchi fra di loro.

Per questa operazione gli apparecchi devono essere accesi. A tale scopo applicare la fascia toracica, attivare lo Speedbox e accendere la bilancia con un colpetto del piede.

MENU	Passare al menu Setting.	138
OPTION/SET	Appare Limits.	
OPTION/SET	Appare Units.	
OPTION/SET	Appare Pair NewDev.	
START/STOP	Appare Hr Search. Il cardiofrequenzimetro avvia la ricerca degli apparecchi. Sul display è possibile seguire il successo della ricerca: HR-Belt segala che il collegamento con la fascia toracica è riuscito. SPD Dev segala che il collegamento con lo Speedbox è riuscito. Scale segala che il collegamento con la bilancia è riuscito. La bilancia si riaccende se nel frattempo si era spenta automaticamente. L'indicazione No Device found appare al termine della ricerca quando non sono stati connessi apparecchi.	Search
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO

Panoramica

Nel menu Time è possibile:

impostare l'ora e la data.


impostare l'allarme sveglia.

consente di visualizzare nella riga inferiore informazioni su velocità e distanza.

Non appena si entra nel menu Time, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale che visualizza il giorno della settimana e la data. Nella figura a lato: Fri 12.04

(venerdi, 12 aprile).

Impostazione dell'ora esatta e della data



OPTION/SET	Appare Minute. L'impostazione per i minuti lampeggia. START/STOP Impostare i minuti (0-59).	Pinute
OPTION/SET	Appare Year. L'impostazione per l'anno lampeggia. START/STOP Impostare l'anno. Il calendario arriva fino all'anno 2099.	POÚS Year
OPTION/SET	Appare Month. L'impostazione per il mese lampeggia. START/STOP Impostare il mese (1-12).	Yon You
OPTION/SET	Appare Day. L'impostazione per il giorno lampeggia. START/STOP Impostare il giorno (1-31).	Day
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

Impostazione dell'allarme sveglia

La sveglia può essere disattivata premendo un pulsante qualunque. Il giorno successivo la sveglia risuonerà alla stessa ora.

MENU	Passare al menu Time.	<i>2 12:02:49</i> Fr: 12:04
OPTION/SET	Appare Alarm.	

START/STOP 5 sec	Viene visualizzato brevemente Set Alarm. Appare On Alarm. START/STOP Disattiva (Off) e attiva (On) alternativamente l'allarme sveglia.	586 Alarm
OPTION/SET	Appare Hour . L'impostazione per le ore lampeggia. START/STOP Impostare l'ora.	-) GO Hour
OPTION/SET	Appare Minute. L'impostazione per i minuti lampeggia. START/STOP Impostare i minuti.	### Minute
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

Visualizzare la velocità e la distanza

Se si corre con lo Speedbox, è possibile visualizzare i valori della velocità e della distanza. Durante la corsa si può commutare tra le diverse indicazioni. Se si preferisce una indicazione, è possibile mantenerla costante anche durante tutta la corsa.


MENU	Passare al menu Time.	
		12.00:49
		Fri 12.04

•	La frequenza cardiaca media è indicata nella riga inferiore. Se, precedentemente, nel menu Menü Time è stata impostata una determinata indicazione, questa sarà visualizzata nella riga inferiore.	130 AV6
•	Il tempo totale di allenamento è indicato nella riga inferiore [Ore:Min:Sec].	00:19:10
•	Il giro attuale e il tempo sul giro [Ore:Min] sono indicati nella riga inferiore.	trm/h hep 1.2 01°20
•	La velocità attuale è indicata nella riga inferiore.	Erm An
•	La velocità target impostata è indica- ta nella riga inferiore.	tro An
•	La velocità media è indicata nella riga inferiore.	AVG 7.1
•	La distanza finora percorsa è indica- ta nella riga inferiore.	a.21
•	Ritorno all'indicazione principale.	

REGISTRAZIONE DELL'ALLENAMENTO

Panoramica

Non appena si entra nel menu **Training**, il cardiofrequenzimetro ricerca i trasmettitori digitali sincronizzati Fascia toracica e Speedbox. Il collegamento viene eseguito non appena viene riconosciuto un segnale. Nel menu **Training** è possibile:



- Cronometrare i propri tempi e registrare quindi l'allenamento.
- Registrare singoli giri.
- Terminare e salvare la registrazione.
- Cancellare tutte le registrazioni.
- Valutare i messaggi della memoria.
- consente di visualizzare nella riga inferiore informazioni su velocità e distanza.

Non appena si entra nel menu **Training**, il cardio-frequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. Questa visualizza nella riga centrale il tempo di allenamento già registrato (dopo Salva/Cancella: 00:00:00), e nella riga inferiore **Start**.



Informazioni importanti sulle registrazioni

Il cardiofrequenzimetro inizia la registrazione dei dati di allenamento immediatamente dopo l'avvio della registrazione. Il cardiofrequenzimetro registra permanentemente i dati di allenamento finché questi non vengono salvati o cancellati. Ciò è valido anche quando si inizia un nuovo allenamento il giorno successivo. Il tempo progressivo consente anche di interrompere l'allenamento in qualsiasi momento.

- Se il display visualizza lungamente "0", ciò significa che la ricezione dei segnali è interrotta. In questo caso passare nuovamente al menu **Training** premendo 7 volte il pulsante MENU. Il cardiofrequenzimetro prova nuovamente a stabilire un collegamento con gli apparecchi.
- Il cardiofrequenzimetro dispone di una memoria. È possibile registrare fino a 24 ore di allenamento, di cui saranno memorizzate 10 ore. È possibile registrare un massimo di 60 giri. Ogni allenamento può essere composto da un massimo di 50 giri. Il cardiofrequenzimetro segnala quando la memoria è quasi piena. Al più tardi a questo punto si consiglia di trasmettere le registrazioni al PC 3 di svuotare quindi la memoria del cardiofrequenzimetro. In alternativa è anche possibile cancellare tutte le registrazioni. Se si desidera cancellarle, consultare la sezione "Cancellare tutte le registrazioni" in questo capitolo.
- È possibile visualizzare i propri dati di allenamento. Nel menu Result si può richiamare l'ultima registrazione cronometrata. Nel menu Lap Result sono indicati i giri di quella registrazione.
- Una volta trasmesse le registrazioni all'EasyFit, è possibile visualizzarle e analizzarle in quel software. La memoria si cancella ad ogni trasmissione riuscita al PC. Per le spiegazioni sulla trasmissione al PC, consultare il capitolo "Software EasyFit".

Cronometraggio dei tempi impiegati.

MENU	Passare al menu Training . Se è già stato cronometrato un tempo di esercizio fisico, la riga centrale indica il tempo di allenamento registrato.	III 🛪 DDD::00 Start
START/STOP	Avviare la registrazione. Appare Run. Se si passa in altro menu durante la registrazione, il tempo continua a scorrere in background.	IBB w IIIII:0: Run
START/STOP	Arrestare la registrazione. Appare Stop . È possibile interrompere e riprendere la registrazione in qualunque momento premendo il pulsante STARTI/STOP.	138 w 1010:03 Stop

Registrazione dei giri

Durante la registrazione dell'allenamento complessivo è possibile registrare anche i singoli giri. Il tempo continua sempre a scorrere mentre si effettua la registrazione dei giri.

	Ci troviamo nel menu Training e l'allenamento è in corso di registrazione. Appare Run .	IBB w IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
OPTION/SET	Cronometrare un nuovo giro. Il display visualizza per 5 secondi il tempo ed il numero dell'ultimo giro misurato, ad esempio Lap 1.	138 w 10000:09 Lap 1

	L'indicazione passa automaticamente di nuovo a Run e visualizza il numero del giro corrente, ad esempio Run 2.	Fun 2
OPTION/SET	Registrare altri giri di allenamento, se necessario. È possibile registrare un massimo di 50 giri per ogni allenamento.	138 . 10. 10.0 : Lap 2

Visualizzare la velocità e la distanza

Se si corre con lo Speedbox, è possibile visualizzare i valori della velocità e della distanza. Durante la corsa si può commutare tra le diverse indicazioni. Se si preferisce una indicazione, è possibile mantenerla costante anche durante tutta la corsa.

	Ci troviamo nel menu Training . È in corso la registrazione di un allenamento. Appare Run .	138 CONTROL RUN
•	La frequenza cardiaca media è indicata nella riga inferiore. Se, precedentemente, nel menu Menü Training è stata impostata una determinata indicazione per la velocità e la distanza, questa sarà visualizzata nella riga inferiore.	130 AV6
•	Il giro attuale e il tempo sul giro [Ore:Min] sono indicati nella riga inferiore.	tmh hp L2 (1:21

•	La velocità attuale è indicata nella riga inferiore.	km/h
•	La velocità target impostata è indicata nella riga inferiore.	km/h
C	La velocità media è indicata nella riga inferiore.	AV6 7.1
•	La distanza finora percorsa è indicata nella riga inferiore.	km md wd
•	Ritorno all'indicazione principale.	

Terminare e salvare la registrazione

Tener presente che una volta terminata la registrazione ed eseguita la memorizzazione, i dati non possono più essere visualizzati nei menu Result e Lap Result.

	Ci troviamo nel menu Training . È appena terminata la registrazione di un allenamento. Appare Stop .	IBB w IIIIIII Stop
START/STOP 5 sec	Salvare la registrazione. La durata massima di registrazione della memoria è di 10 ore. Appare Hold Save.	Ho Id Save
	Il display ritorna automaticamente all'indicazione principale.	IJA DUUJA Start

I dati memorizzati nel cardiofrequenzimetro sono pronti per essere trasmessi al PC.

Cancellare tutte le registrazioni.

Il cardiofrequenzimetro informa automaticamente l'utente quando la memoria è quasi piena. Prima di cancellare la memoria si consiglia di valutare la registrazione degli allenamenti o di trasmetterla al PC! La memoria del cardiofrequenzimetro si cancella automaticamente ad ogni trasmissione riuscita al PC. In alternativa è anche possibile cancellare la memoria manualmente come descritto qui di seguito.

La cancellazione automatica o manuale provoca l'eliminazione di tutte le registrazioni degli allenamenti e dei giri.

	I dati possono essere cancellati prima o dopo l'allenamento.	
	Ci troviamo nel menu Training. Appare Start.	
	Ci troviamo nel menu Training. È appena terminata la registrazione di un allenamento. Appare Stop.	
OPTION/SET 5 sec	Cancellare tutte le registrazioni. Appare MEM Delete.	767 Delete

Il display ritorna automaticamente all'indicazione principale.



Valutare i messaggi della memoria.

Il cardiofrequenzimetro informa automaticamente l'utente nel menu **Training** quando la memoria è quasi piena o quando quasi tutti i giri sono stati assegnati.

Messaggio	Significato
	Il cardiofrequenzimetro segnala MEM LOW nel menu Training quando la capacità disponibile della memoria è inferiore al 10% o quando sono disponibili meno di 10 giri.
III - The Street	Durante l'allenamento il cardiofrequenzimetro segnala ogni 5 secondi MEM x% Free quando la capacità disponibile della memoria è inferiore al 10%. Nella figura a lato: MEM 8% Free (ancora 8% disponibile).
	Durante l'allenamento il cardiofrequenzimetro segnala ogni 5 secondi LAP Rest x quando sono ancora disponibili meno di 10 giri (su un totale di 60 giri). Nella figura a lato: LAP Rest 7 (ancora 7 giri disponibili).

Per la cancellazione manuale della memoria, consultare la sezione "Cancellare tutte le registrazioni" nel capitolo precedente.

La memoria si cancella ad ogni trasmissione riuscita al PC. Per le relative spiegazioni, consultare il capitolo "Software EasyFit".

VELOCITÀ E DISTANZA

Panoramica

IMPORTANTE: tutte le impostazioni di questo menu hanno effetto solo quando si usa lo Speedbox.

È possibile utilizzare lo Speedbox anche solo per misurare la cadenza del passo. Tener presente che i valori rilevati non possono essere trasmessi al PC. Per consentire la trasmisssione, il cardiofrequenzimetro necessita di un segnale della frequenza cardiaca. A tale scopo, applicare la fascia toracica all'inizio della misurazione.



- Cambiare l'unità di misura della velocità. Nell'impostazione di base [cm] è possibile commutare da [km/h] a [min/km], mentre nell'impostazione di base [inch] da [mi/h] a [min/mi].
- Tarare lo Speedbox.
- Definire una distanza target e un tempo target che si desidera correre nell'allenamento. Il cardiofrequenzimetro calcola la velocità target da questi valori Questa velocità può essere visualizzata nel menu come parametro predefinito e comparata con i valori attuali dell'allenamento. Ciò consente di avere un controllo permanente sugli scostamenti dalla velocità target programmata durante l'allenamento.



consente di visualizzare nella riga inferiore informazioni su velocità e distanza.

Non appena si entra nel menu **Spd'nDist**, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. Questa visualizza nella riga centrale la velocità corrente. La riga inferiore indica la frequenza cardiaca media.



Cambiare l'unità di misura della velocità

Poiché certe persone durante l'allenamento preferiscono l'indicazione della velocità espressa in una determinata unità, sono disponibili due unità di misura. Molti corridori preferiscono l'indicazione in min/km al posto di km/h.

MENU	Passare al menu Spd'nDist.	
OPTION/SET	Viene visualizzato brevemente Set Spd'nDist.	
START/STOP	Passare fra le unità di misura pre- mendo ripetutamente questo pulsan- te.	
	Nell'impostazione di base [cm]: viene indicato min/km (minuti al chilometro) o km/h (chilometri	- mm - - SPEEC
	all'ora).	

	Nell'impostazione di base [in]: viene indicato min/mi (minuti al miglio) o mi/h (miglia all'ora).	
OPTION/SET	Appare CAL Distance. Sono disponibili tre possibilità:	
	se si desidera eseguire la taratura dello Speedbox, consultare la se- zione "Taratura dello Speedbox".	Distance
	Gli apparecchi sono già stati tarati e si desidera calcolare la velocità target. Consultare la sezione "Im- postazione del tempo target e del- la distanza target".	
	Se invece non si desidera esegui- re nessuna delle due funzioni ma uscire dal menu, premere 7 volte il pulsante OPTION/SET.	

Taratura dello Speedbox

Nell'andatura "Jog" (jogging lento) la precisione delle misurazioni del cardiofrequenzimetro con Speedbox è del 97%, anche senza calibratura. Dopo la calibratura la precisione aumenta fino ad almeno il 99%. Per le andature Walk, Run e Sprint è necessario in ogni caso calibrare lo Speedbox. Eseguire una nuova calibratura quando si desidera cambiare la propria andatura

Ci troviamo nel menu Spd'nDist. Se precedentemente sono state [AL impostate le unità di misura della Distance velocità, viene già indicato CAL Distance. Se si richiama il menu per la prima volta, premere il pulsante OPTION/SET quindi START/STOP e nuovamente OPTION/SET Appare CAL Distance. Passare all'operazione di calibratura. START/STOP Appare CAL 000 Start. 5 sec Attivare lo Speedbox. Iniziare la corsa. Appare CAL 000 START/STOP Run. Percorrere una distanza di cui si conosce esattamente la lunghezza (distanza di riferimento) Ad esempio Run 4 giri di pista nello stadio = 1600 metri. Durante la corsa il cardiofrequenzimetro visualizza nella riga centrale la distanza percorsa metri). Tener presente che la taratura è valida solo per l'andatura a cui è stata associata. Un cambiamento di andatura si ripercuote sulla precisione di misurazione della velocità e della distanza.

START/STOP	 Terminare la corsa. Il cardiofrequenzimetro indica la distanza percorsa, ad es. 1596 metri. Se il valore indicato è inferiore alla distanza effettiva percorsa, aumentare il valore con MENU. Se invece il valore indicato è superiore alla distanza effettiva percorsa, diminuire il valore con OPTION/SET. 	
START/STOP	Il cardiofrequenzimetro indica la distanza corretta , ad es. ACT 1600 Distance.	AC 7 1500 Distance
START/STOP	 Appare CAL Distance. Sono disponibili due possibilità: Si desidera calcolare la velocità target. Consultare la sezione "Impostazione del tempo target e della distanza target". Se invece si desidera uscire dal menu, premere 7 volte il pulsante OPTION/SET. 	C 8L Distance

Impostazione della distanza e dell'ora target

	one dena distanza e den ora target	
	 Ci troviamo nel menu Spd'nDist. Se precedentemente sono state impostate le unità di misura della velocità o è stato tarato lo Speedbox, viene già indicato CAL Distance. Se si richiama il menu per la prima volta, premere il pulsante OPTION/SET, quindi START/STOP e nuovamente OPTION/SET. Appare CAL Distance. 	C AL Distance
OPTION/SET	Appare T-Dist . START/STOP Impostare i chilometri target (0-99).	DO T-Dist
OPTION/SET	Appare T-Dist . L'impostazione per i metri lampeggia. START/STOP Impostare i metri target (0-99), ad es. 85 significa 850 metri.	T-Dist
OPTION/SET	Appare T-time . L'impostazione per le ore lampeggia. START/STOP Impostare le ore target (0-99).	D'COCOO T-tine

OPTION/SET	Appare T-time . L'impostazione per i minuti lampeggia. START/STOP Impostare i minuti target (0-59).	T-time
OPTION/SET	Appare T-time . L'impostazione per i secondi lampeggia. START/STOP Impostare i secondi target (0-59).	T-tine
OPTION/SET 2 volte	Ritorno all'indicazione principale.	

Visualizzare la velocità e la distanza

Se si corre con lo Speedbox, è possibile visualizzare i valori della velocità e della distanza. Durante la corsa si può commutare tra le diverse indicazioni. Se si preferisce una indicazione, è possibile mantenerla costante anche durante tutta la corsa.

MENU	Passare al menu Spd'nDist . La riga centrale dell'indicazione principale visualizza la velocità corrente. La riga inferiore indica la frequenza cardiaca media. Se, precedentemente, nel menu menu Spd'nDist per la velocità e la distanza è stata impostata una determinata indicazione, questa sarà visualizzata nella riga inferiore.	
•	Il tempo totale di allenamento è indicato nella riga inferiore [Ore:Min:Sec].	00:19:10

	Il aire ettuale e il terene eul aire [O	Exron (its Baypo
•	Il giro attuale e il tempo sul giro [O-re:Min] sono indicati nella riga infe-riore.	L2 01:20
•	La velocità target è indicata nella riga inferiore.	km/h
•	La velocità media è indicata nella riga inferiore.	AVG 7.1
•	La distanza finora percorsa è indicata nella riga inferiore.	3.21
•	Ritorno all'indicazione principale.	

RISULTATI

Panoramica

Nel menu Result è possibile: Visualizzare i dati di allenamento dell'ultima registrazione cronometrata: frequenze cardia-Result che media e massima, tempi di permanenza all'interno e all'esterno della zona di allenamento, nonché il consumo calorico e i grassi bruciati. Trasmettere i dati concernenti il peso dalla bilancia diagnostica al cardiofrequenzimetro. Non appena si entra nel menu Result, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale TrData visualizzando TrData.

Visualizzazione dei propri dati di allenamento

MENU	Passare al menu Result. Appare TrData.	TrData
START/STOP	Appare BPM AVG (frequenza cardiaca media di allenamento).	120 527 AVG

OPTION/SET	Appare HRmax (frequenza cardiaca massima di allenamento).	HRmax
OPTION/SET	Appare In [min] (tempo di permanenza all'interno della zona di allenamento).	l a l l l l l l l l l l l l l l l l l l
OPTION/SET	Appare Lo [min] (tempo di permanenza al di sotto della zona di allenamento).	
OPTION/SET	Appare Hi [min] (tempo di permanenza al di sopra della zona di allenamento).	H o special section of the section o
OPTION/SET	Appare [kcal] (consumo calorico totale durante la registrazione dell'allenamento). Il calcolo viene eseguito sulla base di un jogging medio-veloce. L'indicazione del consumo calorico e dei grassi bruciati è basata sui seguenti parametri: dati personali (impostazioni di base)	leal (Keal)
	tempo e frequenza cardiaca misu- rati durante l'allenamento.	

OPTION/SET	Appare Fat[g] (grassi bruciati durante la registrazione complessiva dell'allenamento).	Fattal
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

Trasmettere al cardiofrequenzimetro i dati di gestione del peso

È possibile trasmettere i propri dati di peso e la percentuale di grasso corporeo dalla bilancia diagnostica al cardiofrequenzimetro che può visualizzare fino a 10 pesate con rispettive data e ora. Se si eseguono altre pesate, quella più vecchia viene sovrascritta. È possibile trasmettere giornalmente una pesata al cardiofrequenzimetro. In caso di seconda misurazione durante una giornata, viene sovrascritta la misurazione precedente dello stesso giorno.

Durante la trasmissione dei dati tenere in mano il cardiofrequenzimetro e procedere come segue:

MENU	Passare al menu Result. Appare TrData.	TrData
OPTION/SET	Appare WMData (Gestione del peso).	ltData
	Attivare la bilancia con colpetti rapidi e risoluti del piede alla pedana della bilancia. Premendo ripetutamente il tasto "User" (utente) selezionare lo spazio	

di memoria che contiene i propri dati personali. Questi dati vengono visualizzati di seguito finché non appare l'indicazione "0.0".

Salire sulla bilancia a piedi nudi.

Prestare attenzione a rimanere fermi sugli elettrodi in acciaio inox.

START/STOP

La bilancia trasmette i dati di peso e la percentuale di grasso corporeo al cardiofrequenzimetro. Durante trasmissione display visualizza il brevemente tratti orizzontali. Tener presente che la percentuale di grasso corporeo può essere misurata e trasmessa solo se, precedentemente, sulla bilancia sono stati impostati i dati personali dell'utente. È però anche possibile trasmettere il proprio peso senza misurare la percentuale di grasso corporeo. Durante la misurazione il peso viene aggiornato automaticamente nel menu Setting.

Viene indicato il peso Weight[kg] rilevato dalla bilancia. Se non si eseguono pesate, viene indicato l'ultimo peso memorizzato.



OPTION/SET	Viene indicata la percentuale di grasso corporeo BF[%] rilevata dalla bilancia. Se non si eseguono misurazioni del grasso corporeo, viene indicata l'ultima percentuale di grasso corporeo memorizzata.	era 1
OPTION/SET	Premere ripetutamente il pulsante finché non si ritorna all'indicazione principale.	

RISULTATI DEI GIRI

Panoramica

Il menu LAP Result consente di visualizzare il tempo e la freguenza cardiaca media. Queste LAP indicazioni sono richiamabili tanto per l'ultima Result totale cronometrata dell'allenaregistrazione mento, quanto per ogni singolo giro. Non appena si entra nel menu LAP Result, il cardiofrequenzimetro passa automaticamente all'indicazione principale. La riga superiore indica la frequenza cardiaca media, la riga centrale il AUG-Aun tempo di allenamento già registrato.

Visualizzazione dei risultati dei giri

MENU	Passare al menu LAP Result.	
OPTION/SET	AVG 1: visualizzazione dei risultati del 1° giro. La riga superiore indica la frequenza cardiaca media, la riga centrale il tempo sul giro.	100 100 100 100 100
OPTION/SET	Ripremendo il pulsante si passa all'indicazione dei risultati del giro successivo (max. 50 giri per allenamento).	92 90 10 50 AVG 50
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.	

TEST DI FITNESS

Panoramica

Nel menu FitTest è possibile:

- Testare il proprio stato di fitness con una corsa di 1600 m (1 miglio).
- Far valutare il proprio stato di fitness: Indice di fitness (1-5), massimo consumo di ossigeno (VO₂max), metabolismo basale (BMR) e metabolismo di attività (AMR).
- Far determinare automaticamente i propri limiti personali superiore e inferiore della zona di allenamento e sovrascrivere contemporaneamente entrambi i limiti nel menu **Setting**. Vedi anche il capitolo "Impostazione della zona di allenamento"
- Far determinare automaticamente la frequenza cardiaca massima (MaxHR) e sovrascriverla nel menu Setting.

Il test di fitness non è adatto solo per atleti attivi ma anche per le persone meno allenate di tutte le età.

Dopo un secondo appare l'indicazione principale. La riga superiore indica il proprio indice di fitness:

- 0 = non sono ancora stati eseguiti test
- 1 = Poor (debole)
- 2 = Fair (sufficiente)
- 3 = Average (mediocre)



FitTest



- 4 = Good (buono)
- 5 = Elite (molto buono)

La data dell'ultimo test di fitness è indicata nella riga centrale. Se non sono stati ancora eseguiti test di fitness, viene indicata la data preimpostata.

Esecuzione del test di fitness

Le unità di misura indicate "m" o "mile" provengono dalle impostazioni di base. Se si desidera cambiarle, consultare la sezione "Impostazione delle unità di misura" nel capitolo "Impostazioni di base".

MENU	Passare al menu FitTest.	
START/STOP	Appare l'indicazione continua Press START to begin. L'utente ha 5 minuti a disposizione per riscaldarsi. Il cardiofrequenzimetro annuncia la fine dei 5 minuti di fase di riscaldamento con un segnale acustico (bip). Se si desidera accorciare questa fase di riscaldamento, premere il pulsante STARTI/STOP per passare all'indicazione successiva. Marciare velocemente per esattamente 1600 m (1 miglio). A questo scopo, selezionare un percorso piano di 1600 metri esatti. Si percorrono quindi idealmente quattro giri di stadio (4 volte 400 m =1600 m).	Press 5T

	L'indicazione continua Press STOP after 1600 m ricorda di premere il pulsante START/STOP al termine dei 1600 metri.	ISB 458 Press
	Appare l'indicazione continua Test Finished ed il tempo necessario viene visualizzato.	IBB CONTROL IN TESTFINIS
START/STOP	Ritorno all'indicazione principale. Essa visualizza l'indice di fitness (1-5) con la valutazione e la data corrente.	

Visualizzazione dei dati di fitness

La visualizzazione dei dati di fitness è utile solo se è stato eseguito almeno un test di fitness. I valori di fitness visualizzati si riferiscono all'ultimo test.

MENU	Passare al menu FitTest . Vengono visualizzati l'indice di fitness (1-5) e la data dell'ultimo test di fitness. Se non sono stati ancora eseguiti test di fitness, viene visualizzato uno 0.	IZISEE Good				
OPTION/SET	Appare VO2max. Il consumo massimo di ossigeno viene indicato in millilitri al minuto rispetto ad un kg di peso corporeo. Esso costituisce la base per la valutazione del test di fitness.	₩©zemwexx				
OPTION/SET	Appare BMR (Basal Metabolic Rate). Il metabolismo basale viene calcolato dai dati su età, sesso, statura e peso. Il BRM indica il fabbisogno in calorie necessario al corpo umano per mantenere le sue funzioni vitali, in stato di riposo.	IS 73 BMR				
OPTION/SET	Appare AMR (Active Metabolic Rate). Il fabbisogno di calorie di attività viene calcolato dal metabolismo basale e da un "supplemento di attività" in funzione del livello di fitness.	2348 AMR				
OPTION/SET	Ritorno all'indicazione principale.					

SOFTWARE EASYFIT

Il software EasyFit consente di analizzare in modo ottimale i dati dell'allenamento. Inoltre esso incorpora molte altre funzioni per gestire il peso e programmare l'allenamento.

- Funzioni calendario
- Trasmissione di tutte le registrazioni dell'allenamento
- Programmazione settimanale dell'allenamento per raggiungere il peso desiderato
- Diverse valutazioni e grafiche per il monitoraggio del progresso dell'allenamento

Installazione del software

Le istruzioni di installazione sono contenute nell'inserto cartaceo allegato al CD, e anche sotto forma di documento elettronico nel file "Install_Readme" sul CD.



Seguire esattamente le istruzioni per l'installazione del software e rispettare la sequenza indicata.

Requisiti del sistema

Sistema operativo Windows 2000/XP

CPU ottimale a partire da 1,2 GHz

Memoria principale ottimale a partire da 256 MB RAM

Disco rigido ottimale a partire da 200 MB di memoria

libera, minimo 100 MB

Risoluzione grafica 800 x 600 o 1024 x 768

Altri requisiti Drive CD-ROM, connettore USB

Avvio del software

Il software EasyFit può essere attivato facendo doppio clic sull'icona EasyFit oppure tramite il menu di avvio. Quando si avvia per la prima volta il software, nell'opzione **Nuovo collegamento** immettere i propri dati personali e confermarli con **Salva**.



Collegare il cardiofrequenzimetro e trasmettere i dati

- 1. Nel menu Gestione Logs fare clic sul pulsante Trasmetti dati.
- 2. Il software richiede di collegare il cardiofrequenzimetro al PC. A tale scopo, utilizzare il cavo di trasmissione dati in dotazione. Il cavo è munito di due connettori: un connettore USB per il PC e un clip per il cardiofrequenzimetro. Per una corretta trasmissione dei dati è necessario che il clip sia a contatto con tutti e tre i pin di connessione sul retro del cardiofrequenzimetro. Inserire il connettore USB in una porta USB libera del PC.
- 3. Una volta collegato il cavo di trasmissione dei dati e aver quindi realizzato la connessione, il display del cardiofrequenzimetro visualizza PC Link. I dati vengono trasmessi al software. PC OK segnala la fine della trasmissione. Sconnettere il connettore USB dalla porta. È possibile visualizzare e analizzare dati aggiornati nel software oppure uscire dal software tramite il pulsante Esci. Tener presente che al termine della trasmissione tutte le registrazioni di allenamento sono cancellate nella memoria del cardiofrequenzimetro!
- 4. In caso di trasmissione errata, il display segnala PC ERR. Le registrazioni rimangono salvate nella memoria del cardiofrequenzimetro. Si può avviare un nuovo tentativo di trasmissione. Sconnettere il connettore USB dalla porta e ripetere i passi da 1 a 3 prestando attenzione alla sequenza corretta.

SPECIFICHE TECNICHE E BATTERIE

Cardiofrequenzimetro Impermeabile all'acqua fino ad una pro-

fondità di 50 m (adatto per il nuoto)

Fascia toracica Impermeabile (adatta per il nuoto)

Speedbox Impermeabile all'acqua fino ad una pro-

fondità di 30 m (utilizzabile sotto la piog-

gia)

Batteria del cardio-

frequenzimetro

Batteria al litio di 3V, tipo CR-2032

Batteria della fascia

toracica

Batteria al litio di 3V, tipo CR-2032

Batteria dello Speedbox 1,5V Micro AAA (LR03)

Sostituzione delle batterie

La batteria per il cardiofrequenzimetro può essere sostituita esclusivamente da un negozio specializzato (tutte le orologerie) oppure dai servizi assistenza indicati. In caso contrario non sono più validi i diritti di garanzia.

La batteria della fascia toracica può essere sostituita dall'utente. Il vano batteria della fascia toracica si trova nella parte interna. Per aprirlo utilizzare una moneta oppure la nuova batteria al litio da inserire. Il polo positivo della batteria inserita deve essere rivolta in alto. Richiudere accuratamente il vano batteria.

La batteria dello Speedbox può essere sostituita dall'utente. Il vano batteria dello Speedbox si trova nella parte posteriore. Utilizzare una moneta per aprire il vano batteria.

Il polo negativo deve essere rivolto verso il coperchio del vano batteria. Richiudere accuratamente il vano batteria.


Non gettare le batterie esauste nei rifiuti casalinghi. Smaltirle tramite un negozio specializzato di prodotti elettrici o presso i centri locali di ricupero dei materiali inquinanti. La legge lo impone.

Avvertenza: queste indicazioni sono riportate sulle batterie contenenti sostanze tossiche:

Pb = la batteria contiene piombo

Cd = la batteria contiene cadmio

Hg = la batteria contiene mercurio



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Abbreviazioni sul display in ordine alfabetico:

Abbreviazione	Inglese	Italiano
AGE		Età
Allarme		Allarme
AMR.	Active metabolic rate	Metabolismo di attività
AVG	Average	Frequenza cardiaca media di allenamento
AVG-Run	Average Run	Frequenza cardiaca media di allenamento
BF [%]	Body Fat [%]	Percentuale di grasso corporeo [%]
BMR	Basal Metabolic Rate	Metabolismo basale
BPM	Beats Per Minute	Battiti cardiaci al minuto
bPM AVG	Average Heart Rate in Beat Per Minute	Frequenza cardiaca media di allenamento in battiti al minuto
bPM Hrmax	Maximal Heart Rate in Beat Per Minute	Frequenza cardiaca massima di allenamento in battiti al minuto
CAL	Calibration	Taratura
cm/inch		centimetri/pollici
Day		Giorno
FitTest	Fitness Test	Fitness Test
f	female	femminile
Fat[g]		Grasso in grammi
Fri	Friday	Venerdì
Gender		Sesso
Height		Statura
Hi	High	Tempo di permanenza sopra la zona di allenamento
Hi limit	High Limit	Limite superiore di allenamento
Hold Save		Salvare (memorizzare) la registrazione
Hour		Ora
HR	Heart Rate	Frequenza cardiaca

Abbreviazione	Inglese	Italiano
HR Search	Heart Rate Search	Ricerca in corso della fascia
		toracica
HR-Belt	Heart Rate Belt Found	Fascia toracica trovata
HRmax		Frequenza cardiaca massima di allenamento
In	In Zone	Tempo di permanenza all'interno della zona di alle-namento
[Kcal]		Consumo calorico in Kcal
kg		Chilogrammi
kg/lb		Chilogrammi/libbre
km/h		Chilometri all'ora
km/h AVG	Average Speed	Velocità media
L1	Lap 1	Giro 1
lap		Giro
Limits		Limiti di allenamento
Lo	Low	Tempo di permanenza sotto la zona di allenamento
Lo limit	Low Limit	Limite inferiore di allenamento
m	male	maschile
MaxHR	Maximum Heart Rate	Frequenza cardiaca massima (Formula: 220 – età)
MEM	Memory	Memoria
MEM Delete	Memory delete	Cancellare la memoria
Minuti		Minuti
[min]	Minuti	Minuti
min/km		Minuti al chilometro
min/mi		Minuti al miglio
Mon	Monday	Lunedì
Month		Mese
PAIr NewDev	Pair New Device	Collegare nuovi trasmettitori
PC-Link		Connessione con PC realizza- ta
Result		Risultato

Abbreviazione	Inglese	Italiano
Run		Misurazione del tempo di
		esercizio fisico in corso
Sat	Saturday	Sabato
Scale	Scale Found	Bilancia trovata
SCL search	Scale search	Ricerca in corso della bilancia
Setting		Impostazioni (Menu)
SEt		Impostazione
Spd'nDist	Speed and Distance	Velocità e Distanza (menu)
Speed		Velocità
SPd Dev	Speedbox found	Speedbox trovato
SPd Search	Speedbox Search	Ricerca in corso dello Spee- dbox
Avvio		Avvio
Stop		Arresto
Sun	Sunday	Domenica
T:	Target Speed	Velocità target
T-Dist	Target Distance	Distanza target
T-time	Target Time	Tempo target
Time		Orario (Menu)
Thu	Thursday	Giovedì
Training		Allenamento (Menu)
TrData	Training Data	Dati dell'allenamento
Tue	Tuesday	Martedì
Units		Unità di misura
User		Utente
VO₂max	Maximal Amount of Oxygen in Milliliter	Massimo consumo di ossigeno
Wed	Wednesday	Mercoledì
Weight		Peso
WMData	Weight Management Data	Dati di gestione del peso
Year		Anno

INDICE ANALITICO

Α

Accessori 5
Allarme sveglia 17
Allenamento 7
Avvertenze 4

B

Batterie 57

C

Cambiare l'unità di misura della velocità 38

Cancellare le registrazioni 34

Cancellare tutte le registrazioni 34 Cronometraggio dei tempi

impiegati 31

Cronometro 31

Cura 5

D

Display 17

Ε

EasyFit software 55 Elenco delle abbreviazioni 59 Esecuzione del test di fitness 52

ı

Immissione dei dati personali 20 Impostazione dell'allarme sveglia 26

Impostazione dell'ora e della data 25

Impostazione della data e dell'ora 25

Impostazione della distanza e dell'ora target 42 Impostazione della zona di allenamento 22 Impostazione delle unità di misura 23

Impostazioni dell'orologio 25 Impostazioni di base 20 Indicazione principale 19 Indice di fitness 51 Installazione del software 55

M

Menu 18 Messa in servizio 12 Modalità risparmio energetico 18

P

Pacemaker 4
Panoramica dei menu 19
Principi di misurazione degli
apparecchi 10
Pulizia 5
Pulsanti 16

R

Registrazione 29
Registrazione dei giri 31
Registrazione dell'allenamento 29
Riparazione 5
Risultati 45
Risultati dei giri 50

S

Simbolo 17
Sincronizzazione dei segnali degli apparecchi 23
Smaltimento 5
Software EasyFit 55
Software EasyFit per PC 8
Sostituzione delle batterie 57
Specifiche tecniche 57
Stato di fornitura 3

Т

Taratura dello Speedbox 39
Terminare e salvare la
registrazione 33
Test di fitness 51
Tipo di andatura 11
Trasmissione dei dati di
management del peso 47
Trasmissione di segnali degli
apparecchi 10

U

Uso previsto 4

V

Valutare i messaggi della memoria 35

Velocità e Distanza 37
Visualizzare la velocità e la distanza, Menu Spd'nDist 43
Visualizzare velocità/distanza, Menu Time 27
Visualizzare velocità/distanza, Menu Training 32
Visualizzazione dei dati di fitness 54
Visualizzazione dei propri dati di allenamento 45
Visualizzazione dei risultati dei giri 50



beurer Cardiofrequenzimetro





Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany www.beurer.de, Tel: (0049) 0731-3989144, Fax: (0049) 0731-3989255, kd@beurer.de